Decorare con trasferibili calze e sacchetti natalizi

Istruzioni No. 4093

Livello di difficoltà: Esigente

Orario di lavoro: 2 Orario

I calzini o i sacchettini natalizi personalizzati sono accessori fondamentali per creare l'atmosfera del periodo natalizio. Potete riempire i calzini di stoffa e appenderli in modo decorativo il giorno di San Nicola o sul caminetto a Natale. I sacchettini natalizi riempiti sono ideali per i vostri calendari dell'Avvento personalizzati o come piccola idea regalo. Realizzate i vostri momenti salienti del Natale con la tecnica del plotter. La stampa e la termopressatura consentono di ottenere motivi nitidi e resistenti, che mettono in risalto con stile nomi o piccoli messaggi. In questo modo, un semplice calzino o un sacchettino di stoffa si trasforma in un regalo personalizzato o in un posto speciale per piccole sorprese.



Applicare la grafica su una calza di Natale con pellicola termotrasferibile e fissarla a caldo

Per iniziare, scarichi innanzitutto il file SVG fornito sul Suo computer. Successivamente, apra il programma Cricut Design Space, che utilizzerà per la progettazione e la modifica dei motivi. Nell'area in alto a sinistra troverete l'area di lavoro. Cliccate su «Carica» nella barra laterale sinistra e importate il file SVG scaricato in precedenza. Il file contiene tutti i motivi che verranno successivamente tracciati sulle palline di Natale.

Scomporre i motivi per poterli modificare in modo flessibile

Non appena il file SVG viene visualizzato nell'area di lavoro, selezioni tutti gli elementi del file nell'area di lavoro e scelga la funzione "Scomponi" dal menu "Livello". Questo passaggio separa i motivi nei singoli componenti. Ciò è importante perché in seguito potrete personalizzare ogni elemento separatamente, ad esempio se una scritta deve essere posizionata diversamente o se una parte del motivo richiede dimensioni diverse.

Unire i motivi

Dopo aver suddiviso i motivi, è possibile selezionare ciascun motivo singolarmente. Fare quindi clic su "Unisci" affinché tutti gli elementi correlati vengano nuovamente raggruppati in un unico motivo e vengano elaborati correttamente durante la stampa.

Adattare le dimensioni e definire la disposizione

Selezionate ogni motivo e, nella sezione «Modifica», regolate le dimensioni in modo che si adattino alla superficie del vostro calzino. Orientatevi in base alla posizione in cui il motivo dovrà trovarsi in seguito, ad esempio sul gambale o sulla parte del piede. Quando tutto è a posto, clicchi in alto a destra su «Crea». In questo modo la disposizione sul tappetino da taglio viene fissata in modo definitivo. Ciò impedisce che il layout risulti distribuito in modo poco pratico dopo il taglio e che lei debba riorganizzarlo in seguito durante la termotrasferenza.

Preparazione del processo di tracciatura: scegliere il materiale e non dimenticare di capovolgere il disegno

Controllate ancora una volta con attenzione i motivi sul tappetino. Scegliete quindi il materiale adatto per la vostra pellicola termotrasferibile. È fondamentale: riflettete il motivo prima del taglio.

La pellicola termotrasferibile viene tagliata dal retro, in modo che la scritta appaia nel verso corretto dopo il trasferimento. Posizionate la pellicola con il lato adesivo rivolto verso l'alto sul tappetino da taglio, in modo che la pellicola di supporto trasparente si trovi sul lato inferiore. In questo modo la pellicola di supporto rimane intatta durante il taglio e potrete trasferire il motivo in modo pulito in un secondo momento.

Avviare il tracciamento e tenere d'occhio il taglio

Avviate il processo di taglio in Cricut Design Space. Rimanete nelle vicinanze per un po', soprattutto all'inizio. Se la pellicola si stacca da un angolo o non aderisce correttamente, potrete intervenire immediatamente. Ciò consente di risparmiare materiale e garantisce bordi netti, aspetto particolarmente importante per le scritte sui tessuti.

Rimozione della pellicola in eccesso

Dopo il taglio, rimuovete le parti di pellicola che non fanno parte del motivo. Questa fase si chiama «pulizia». Si prenda il tempo necessario, soprattutto in caso di caratteri sottili o piccoli dettagli. Il motivo vero e proprio rimane sulla pellicola di supporto trasparente. È proprio questa pellicola di supporto che la aiuterà a posizionare il motivo sul calzino, poiché tutto rimane stabile.

Stirare il motivo sul calzino natalizio

Preriscaldate la pressa alla temperatura consigliata per la pellicola termotrasferibile che state utilizzando. Stendete bene il calzino di Natale e appianate accuratamente le pieghe, in modo che la pellicola aderisca in modo uniforme in seguito. Posizionate il motivo con la pellicola di supporto rivolta verso l'alto nel punto desiderato. Successivamente, applicate la pressione con l'intensità consigliata e per il tempo necessario. Lo scopo: grazie al calore e alla pressione, la colla della pellicola si lega in modo permanente al tessuto, affinché il vostro motivo realizzato con il plotter rimanga saldamente attaccato anche durante il riempimento e la decorazione del calzino.

Personalizzazione con nomi o brevi messaggi

Se desiderate rendere il calzino ancora più personalizzato, create una scritta personalizzata nel programma Cricut Design Space, ad esempio con un nome. Assicuratevi che la scritta sia ben leggibile e posizionatela in modo che non si deformi in corrispondenza delle cuciture o delle curve pronunciate. Nel caso di nomi più lunghi, spesso risulta più armonioso ridimensionare leggermente le lettere rendendole più strette o adattando la scritta con una leggera curvatura.

Finitura e riempimento creativo

Dopo la termopressatura, lasciate raffreddare brevemente la pellicola, quindi rimuovete la pellicola di supporto seguendo le istruzioni fornite con il prodotto. Ora potete riempire la vostra calza di Natale con piccoli regali, dolciumi o sorprese decorative. Se state ancora cercando una pellicola da stirare adatta, accessori per plotter o altri supporti, date un'occhiata al negozio online e preparate tutto il necessario per il vostro prossimo progetto di plotterizzazione e termotrasferimento.

Deve avere



Borsa VBS con coulisse "19 x 13 cm".

Contenuto: 6 pezzi
Larghezza: 13 cm
Altezza: 19 cm

4,29 €

Dettagli articolo

Quantità: − 1 + Aggiungi al carrello



Calza di Natale da riempire VBS

Larghezza: 21.5 cm
Altezza: 31.5 cm
Materiale: Juta

3,99 €

Dettagli articolo

Quantità: − 1 + Aggiungi al carrello

Dettagli dell'articolo:

Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
29804	Calza di Natale da riempire VBS	1
11725	Borsa VBS con coulisse "19 x 13 cm".	1
338578-04	Pellicola stirabile Extra Bling A4Argento	1
28934	Pellicola stirabile Extra Bling A4Oro	1
28940	Premium Flex IMAGE Starflex A4Argento	1
28941	Premium Flex IMAGE Starflex A4Oro	1
28946	Film floccato Tubitherm A4Rosso	1
338561-06	Pellicola stirabile Premium Flex A4Oro-metallico	1
28943	Premium Flex IMAGE Luminous A4	1
26748	Cricut Maker 4	1
28933	Pellicola stirabile Premium Flex A4Argento antico metallizzato	1
29579	cricut easypress SE 23 x 23 cm	1